



■ SW5-5～8 : 起動時の出力状態

ON : 起動時に最終状態の保存値を読み込み。 OFF : 起動時にイニシャル設定された値を読み込み。

最終状態保存モードは、最後に出力が変化してから5秒間出力が変化しない状態が続いたときに保存されます。

※ イニシャル/最終状態保存選択方法

設定SW	処理ブロック
SW5-5	①
SW5-6	②
SW5-7	③
SW5-8	④

(注) 処理ブロック単位のイニシャル/状態保存設定は、SW5-4をOFF(リモートI/O機能未使用状態)でのみ有効です。

SW5-4をONで使用する場合は基板一括の設定となり、SW3-5のみが有効となります。

■ mode 0C (*1)

- ・ OUT1～16は、アクティブ[L]のラッチ出力。
- ・ OUT17～24は、パルス出力。
- ・ 出力パルスは、OUT1～16の↓タイミングと同期した1パルスを出力します。
- ・ 出力パルス幅は(SW7 * 100ms)。(設定範囲は100ms(SW7=1)～1.5s(SW7=F))
- ・ OUT25～32は、OUT9～16と同一出力 (プリング設定有り)。